


# ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI


Assemblaggio e regolazioni (per MAGIC-STAR PLUS)





## Assemblaggio cassetto




Assemblaggio retro e fondo




Fissaggio viti



Assemblaggio frontale




Fissaggio staffe sul fondo




Assemblaggio nel mobile


## Regolazioni per le altezze basse e medie (M e K)




Regolazione laterale dx + sx




Regolazione altezza alto e basso




## Disassemblaggio per cassetto medio/basso (Altezze M e K)



Tirare la cover e toglierla




Girare il cacciavite per rilasciare il frontale




Premere il bottone del meccanismo di chiusura sotto il cassetto per togliere il cassetto

## Regolazioni per l'altezza (Altezza C)




Regolazione laterale dx + sx




Regolazione altezza alto e basso


## Disassemblaggio per cassetto alto (Altezza C)



Tirare la cover e toglierla





Girare il cacciavite per rilasciare il frontale



Premere il bottone del meccanismo di chiusura sotto il cassetto per togliere il cassetto

## Assemblaggio frontale cassetto interno basso (Altezza M)



## Assemblaggio frontale cassetto interno alto (Altezza C)

