




Assemblaggio




Assemblaggio





Assemblaggio anta









Il braccio del meccanismo può aprirsi e causare ferite
Non premere il braccio senza la porta montata



Assemblaggio anta



Regolazione del bilanciamento




TOP-STAYS



Assemblaggio, smontaggio regolazioni (per serie SE)



Regolazione





Smontaggio






Il braccio del meccanismo può aprirsi e causare ferite.

PROGETTAZIONE



Cricchetto magnetico premi e apri tipo ad inserimento. Dimensioni (mm)






Inserimento





Cricchetto magnetico premi e apri tipo in linea da avvitare. Dimensioni (mm)



Inserimento



Cricchetto magnetico premi e apri tipo a croce da avvitare. Dimensioni (mm)



Inserimento

